

Akku – Beschreibung

Battery pack – Characterization

Mit den angeführten Generationen der Lenz Akkus ist eine Nutzung des LED system 1.0 möglich!

With listed generations of Lenz batteries, you are able to use LED system 1.0!



lithium pack 1200 | lithium pack rc1200

| | |
|---------------|--|
| Mode 1 | rotes Licht red light (Level 1) |
| Mode 2 | rotes Licht red light (level 2) |
| Mode 3 | rotes Licht red light (level 3) |
| Mode 4 | AUS OFF |



lithium pack rcB 1200 | lithium pack rcB 1800

(Generation 2014/2015, ein roter Ring bei Druckknopf)

(Generation 2014/2015, one red circle on the button)

| | |
|---------------|--|
| Mode 1 | rotes Licht red light (Level 1) |
| Mode 2 | rotes Licht red light (level 2) |
| Mode 3 | rotes Licht red light (level 3) |
| Mode 4 | Aus off |



Firmware-Update notwendig -

Firmware-Update necessary!

lithium pack rcB 1200 | lithium pack rcB 1800

Mit dieser Akku Generation haben Sie die volle Funktion des LED system 1.0. Die unterschiedlichen Modi sind auf der Rückseite erklärt. (Generation ab 2016, zwei rote Ringe bei Druckknöpfen)

With the latest generation you have the full function of your LED system 1.0. All various modi are explained on the backside of this manual. (Generation from 2016, two red circles on the buttons)

Gebrauchsanweisung | Instruction Manual

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des LED system 1.0. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung gut auf und geben Sie diese an andere Nutzer weiter.

Bei Fragen und Unklarheiten, kontaktieren Sie bitte das Service-Center!


Congratulations on your purchase of this LED system 1.0. Please read the operating instructions carefully before operating the device. Please retain these instructions and pass them on to other users. (Generation from 2016, two red circles on the buttons)

If there are some questions, please go in contact with the Service-Center!

Packungsinhalt: 1 LED system 1.0

Package contents: 1 LED system 1.0

LENZ HEAT APP



Regulieren Sie die Wärme Ihrer Heizprodukte ganz bequem über die Lenz Heat App.

Control the heat of your heating products the easy way – via the Lenz Heat App.

Régulez aisément la température de vos produits chauffants avec l'application Lenz Heat.



since 1987


LED System 1.0




Service-Center / Technical Support:

Sturmatronic GmbH
Ressaxarstraße 12-14
8230 Harberg / Austria
service@sturmatronic.com
Tel: 0043 (0) 3332 20302 30
Fax: 0043 (0) 3332 20302 6


- 1. Bitte öffnen Sie den Klettverschluss des vorgesehenen Batteriefaches. (Abb. 1.1)**
Please open the velcro flap of the battery pocket (fig. 1.1)




- 2. Der Anschlussstecker des integrierten LED Moduls ist nun sichtbar. (Abb. 1.2)**
The connector of the integrated LED modul is now visible (fig. 1.2)




- 3. Bitte geben Sie den Akku in die vorgesehene Batterietasche. (Abb. 1.3)**
Please insert now the battery pack into the intended battery pocket (fig. 1.3)



- 4. Verbinden sie den Anschlussstecker des LED Moduls mit den Druckknöpfen auf dem Akku. (Abb. 1.4) Hinweis: Die roten Kreise auf dem Anschlussstecker sowie auf den Druckknöpfen der Akkupacks dienen zur richtigen Orientierung.**
Please connect the LED modul with the buttons on the battery pack (fig. 1.4) Note: The red circles on the buttons / snaps are used for proper orientation.




- 5. Schließen Sie die Lasche des Klettverschlusses. (Abb. 1.5)**
Please close the velcro flap (fig. 1.5)




Funktionsbeschreibung (ab Akku Generation 2016) Function description (from battery pack generation 2016)

- 1. Durch kurzeitiges Drücken der Funktionstaste am Akkupack können Sie die unterschiedlichen Modi am LED system 1.0 aufrufen. (Abb. 1.6)**
Turning on the LED system 1.0 on the various modi by briefly pushing the control button on the battery pack. (fig. 1.6.)



- 2. Durch dauerhaftes Drücken der Funktionstaste am Akkupack kann das Licht im jeweiligen Modus in 4 unterschiedlichen Stufen gedimmt werden.**
By continuously pressing the control button on the battery, the light can be dimmed in 4 different levels in each mode.



| | |
|---------------|---|
| Mode 1 | rotes Licht (dauerhaft) red light (steady on) |
| Mode 2 | rotes Licht (blinkend) red light (flashing) |
| Mode 3 | rotes Licht (links-rechts) red light (left-right) |
| Mode 4 | weißes Licht (dauerhaft) white light (steady on) |
| Mode 5 | weißes Licht (blinkend) white light (flashing) |
| Mode 6 | weißes Licht (links-rechts) white light (left-right) |
| Mode 7 | rotes Licht, weißes Licht (abwechselnd) red light, white light (in turn) |
| Mode 8 | Aus off |